

Digitálny teplomer / vlhkomer

TFA 30.5013

Funkcie:

- Vonkajšia teplota a vlhkosť vzduchu
- Izbová teplota a vlhkosť vzduchu
- Najvyššie a najnižšie namerané hodnoty
- Vhodný pre zavesenie na stenu alebo postavenie
- 1,5V AAA batérie v balení

Vlastnosti:

Rozsah merania:

Teplota: od -10°C do +60°C (od 14°F do 140°F)

Vlhkosť: od 10% do 99%

Presnosť:

Teplota: $\pm 0,8^{\circ}\text{C}$ ($\pm 1,4^{\circ}\text{F}$) od 10°C do 30°C (od 50°F do 86°F),
inak $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ($\pm 1,8^{\circ}\text{F}$)

Vlhkosť: $\pm 3,5\%$ od 30% do 80%, inak $\pm 5\%$ rH

Dĺžka kábla: približne 1,5m

Batérie: 1,5V AAA

Inštalácia prístroja:

Prístroj umiestnite v blízkosti okna na stenu pomocou očka na zadnej strane prístroja alebo pomocou dodávaného stojanu. Kábel s meracou časťou ved'te von cez otvorené okno (kábel sa prispôbi tvaru okna, dbajte aby sa kábel vyhol ostrým hranám). Pri výbere vhodného miesta na teplomer dbajte aby na teplomer nesvietilo priame slnečné žiarenie a vyhýbajte sa radiátorom.

Použitie:

Otvorte kryt priehradky pre batérie a vložte batériu podľa znázornenej polarizácie, následne z displeja odstráňte ochrannú fóliu. Teraz je prístroj pripravený na použitie. Horná časť displeja zobrazuje izbovú teplotu a vlhkosť, dolná časť zobrazuje teplotu a vlhkosť vonkajšieho prostredia. Jednotky teploty môžu byť zmenené zo °C na °F pomocou posuvného voliča na bočnej strane prístroja.

Minimálne a maximálne hodnoty:

- Stlačte tlačidlo MAX/MIN a na displeji sa zobrazia najvyššie namerané hodnoty teploty a vlhkosti vzduchu od posledného vynulovania.
- Opätovným stlačením tlačidla MAX/MIN sa na displeji zobrazia najnižšie namerané hodnoty teploty a vlhkosti vzduchu od posledného vynulovania.
- Pre návrat k aktuálnym hodnotám opätovne stlačte tlačidlo MAX/MIN.
- Pre vynulovanie maximálnych a minimálnych hodnôt stlačte tlačidlo RESET.

Údržba:

- Vymeňte batérie keď sa na displeji zobrazí indikátor slabšej batérie. Prosím nevyhadzujte staré elektronické zariadenia a použité batérie do komunálneho odpadu. Aby ste ochránili životné prostredie, vezmite ich do najbližšej predajne, odovzdajte ich a budú spracované podľa národných alebo miestnych zákonov.
- Nevystavujte prístroj extrémnym teplotám, nárazom alebo vibráciám.
- Prístroj utierajte s jemne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo čistiacie prostriedky.
- Prosím nepokúšajte sa opraviť prístroj. Skontaktujte predňu kde bol prístroj zakúpený. Pred podaním reklamácie vymeňte batérie, môžete tým predísť mnohým nepríjemnostiam. Pri neodbornej manipulácii s prístrojom sa stráca záruka.