

Návod na použitie digitálneho MAX-MIN Teplomera/Vlhkomera.

TFA 30.5000/30.5002 - 1

Art. No. 30.5000/30.5002

S týmto teplomerom/vlhkomerom ste si zakúpili presné meracie zariadenie na meranie teploty a vlhkosti. Prístroj takisto ponúka funkciu zápisu najvyšších a najnižších nameraných hodnôt.

Rozsahy merania:

Teplota:	Od -10°C do +60°C (od 14°F do 140°F)
Vlhkosť:	Od 10% do 99% r.F.
Maximálne výchylky:	± 1°C (± 1,8°F) v rozmedzí od -10°C do +50°C (od 14°F do 140°F) ±5% r.F. v rozmedzí od 25% do 75% r.F. a 0°C do 50°C
Batérie:	1,5V AAA

Upozornenie: Použité batérie sú nebezpečný odpad! Po vybití batérií ich prosím odneste do najbližšej zberne. Pomáhate tým chrániť vaše životné prostredie.

Používanie prístroja:

1. Otvorte kryt batérií jemným stlačením a posunutím zadného krytu prístroja smerom nadol ako ukazuje smer šípky. Odstráňte ochranný pásik na batérii. Prístroj je teraz pripravený na použitie.
2. Jednotky teploty môžete zmeniť z °C na °F zapomoci prepnutia prepínača na bočnej strane prístroja.
3. Horný displej ukazuje aktuálnu teplotu v °C alebo v °F. Spodný displej ukazuje hodnotu relatívnej vlhkosti vzduchu v %.
4. Zobrazenie maximálnych a minimálnych hodnôt:
 - a) Stlačením tlačidla MAX/MIN sa na displeji zobrazia najvyššie namerané hodnoty od posledného vynulovania prístroja. Teraz môžete zistiť najvyššiu nameranú teplotu alebo vlhkosť, napríklad vo vašej kancelárii alebo domácnosti.
 - b) Opätovným stlačením rovnakého tlačidla sa na displeji zobrazia najnižšie namerané hodnoty. Toto je vhodné na zistenie napríklad toho, ako veľmi sa v noci vychladia radiátory alebo ohrevné jednotky.
 - c) Pre návrat k aktuálnym teplotám opätovne stlačte tlačidlo MAX/MIN.
5. Pre vynulovanie najvyšších a najnižších zaznamenaných hodnôt stlačte a pridržte tlačidlo RESET na 3 sekundy.
6. Prístroj môžete zavesiť na stenu alebo postaviť na stojan.
7. Ak je batéria takmer vybitá, na displeji sa v ľavom dolnom rohu zobrazí znak vybitej batérie. Vymeňte batériu za novú a uistite sa že prístroj funguje správne.

Pri nastaní závady: Predtým než požiadate o reklamáciu, vymeňte batérie. Môžete sa tým vyhnúť zbytočným problémom.

Neoprávneným zásahom do prístroja, jeho otvorením a manipulovaním s elektronikou sa stráca záruka!