
KALIBRA SK s.r.o. Rudolfa Súl'ovského 386/11, Rajecké Teplice 01313

Prevádzka: Kukučínova 2968, Kysucké Nové Mesto 02401

Akreditované kalibračné laboratórium

vahyknapec@gmail.com 0903 251 293

H370

RTD teplomer

Návod na používanie

1. ÚVOD

Ďakujeme za zakúpenie prístroja TFA Dostmann. Teplomer je možné použiť s platínovým typom teplotného senzora. (PT-type)

Tento vpichový teplomer bol navrhnutý profesionálmi pre profesionálov. Vodotesná a odolná konštrukcia teplomera s vymeniteľnou sondou PT-100 je perfektnou kombináciou na každodenné použitie či už v potravinárskom priemysle, výrobných linkách alebo vývoji.

2. ŠPECIFIKÁCIA

- Funkcie MAX/MIN/HOLD
- Veľký displej s podsvietením
- Jednoduchá manipulácia
- 4 pin sonda PT-100

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Sonda | Pt100, 4pin |
| Rozsah merania | -100°C...+300°C |
| Presnosť (±1 diel) | ±0,4°C (prístroj) |
| Rozlíšenie | 0,1°C |
| Konektor | DIN 45326 8-pole |
| Pracovná teplota | 0°C...+50°C |
| Displej | 2-riadkový LCD |
| Materiál (telo) | Plast (ABS) |
| Rozmery | 150 x 66 x 31 mm (DxŠxV) |
| Hmotnosť | 350 g |
| Napájanie | 3 x 1,5V AAA |
| Životnosť batérií | približne 100h |

3. OVLÁDANIE PRÍSTROJA

3.1.

Pre zapnutie a vypnutie prístroja (ON/OFF) stlačte zelené tlačidlo.

3.2.

Pripojte pribalenú sondu k teplomeru, treba dať pozor na správnu polohu sondy, po osadení konektor zašróbujte aby bol dobrý kontakt.

3.3.

Na prepínanie jednotiek stlačte tlačidlo st. C / st. F, pri prvotnom zapnutí, sú zvolené st. C.

3.4.

Pre zmrazenie displeja stlačte tlačidlo HOLD, opätovným stlačením vypnete funkciu zmrazenia obrazovky.

3.5.

Pre potreby podsvietenia displeja stlačte čierne tlačidlo so symbolom „slnka“. Opätovným stlačením sa podsvietenie vypne.

3.6.

Funkcia relative: stlačte tlačidlo REL, teplomer si zapamätá aktuálnu teplotu zobrazenú na displeji, opätovným stlačením Vám ukáže rozdiel medzi teplotou v pamäti a aktuálnou teplotou.

3.7.

MAX/MIN/AVG

Stlačením tlačidla MAX / MIN / AVG sa Vám zobrazia maximálna, minimálna a priemerná hodnota z posledných 8 meraní.

Indikátor slabej batérie:

- na displeji s zobrazuje stav batérie, ak sa zobrazí na displeji symbol prázdne batérie tak ich bude treba vymeniť za nové 3 kusy 1,5 V , AAA.