

KALIBRA SK s.r.o. Rudolfa Súl'ovského 386/11, Rajecké Teplice 01313

Prevádzka: Kukučínova 2968, Kysucké Nové Mesto 02401

Akreditované kalibračné laboratórium

vahyknapec@gmail.com 0903 251 293

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL TEPLOMERA S VLHKOMEROM "HTC-3"

Špecifikácia:

1. Rozsah vnútornej teploty: **0 °C až 50 °C** (32°F až 122°F)
Rozsah vonkajšej teploty: **-50 °C až 70°C** (-58°F až 158°F)
2. Rozsah vonkajšej / vnútornej vlhkosti: **10% až 99%**
3. Presnosť teploty: **± 1°C** (± 2°F), presnosť vlhkosti: **± 5%**
4. Rozlíšenie zobrazenia teploty: **0,1 °C** (0,1°F)
5. Rozlíšenie zobrazenia vlhkosti: **1%**
6. Voliteľná jednotka teploty: °C alebo °F
7. Automaticky zaznamenáva MAX/MIN teplotnú hodnotu

Tlačidlá a ovládanie:

RESET MAX/MIN (IN) tlačidlo:

- Stlač MAX/MIN (IN) na zobrazenie maximálnej vnútornej teploty a maximálnej vnútornej vlhkosti
- Stlač MAX/MIN (IN) ešte 1x na zobrazenie minimálnej vnútornej teploty a minimálnej vnútornej vlhkosti
- Stlač MAX/MIN (IN) a podrž 3 sekundy na resetovanie maximálnej vnútornej teploty a maximálnej vnútornej vlhkosti

RESET MAX/MIN (OUT) tlačidlo:

- Stlač MAX/MIN (OUT) na zobrazenie maximálnej vonkajšej teploty a maximálnej vonkajšej vlhkosti
- Stlač MAX/MIN (OUT) ešte 1x na zobrazenie minimálnej vonkajšej teploty a minimálnej vonkajšej vlhkosti
- Stlač MAX/MIN (OUT) a podrž 3 sekundy na resetovanie maximálnej vonkajšej teploty a maximálnej vonkajšej vlhkosti

C°/ F° tlačidlo:

- Stlač C/F tlačidlo na zadnej strane produktu na výber medzi jednotkami C° a F°

DODATOK:

Prosím recyklujte vybité batérie v súlade so zákonom.

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL TEPLOMERA S VLHKOMEROM "HTC-3"

Špecifikácia:

1. Rozsah vnútornej teploty: **0 °C až 50 °C** (32°F až 122°F)
Rozsah vonkajšej teploty: **-50 °C až 70°C** (-58°F až 158°F)
2. Rozsah vonkajšej / vnútornej vlhkosti: **10% RH až 99% RH**
3. Presnosť teploty: **± 1°C** (± 2°F), presnosť vlhkosti: **± 5% RH**
4. Rozlíšenie zobrazenia teploty: **0,1 °C** (0,1°F)
5. Rozlíšenie zobrazenia vlhkosti: **1% RH**
6. Voliteľná jednotka teploty: °C alebo °F
7. Automaticky zaznamenáva MAX/MIN teplotnú hodnotu

Tlačidlá a ovládanie:

RESET MAX/MIN (IN) tlačidlo:

- Stlač MAX/MIN (IN) na zobrazenie maximálnej vnútornej teploty a maximálnej vnútornej vlhkosti
- Stlač MAX/MIN (IN) ešte 1x na zobrazenie minimálnej vnútornej teploty a minimálnej vnútornej vlhkosti
- Stlač MAX/MIN (IN) a podrž 3 sekundy na resetovanie maximálnej vnútornej teploty a maximálnej vnútornej vlhkosti

RESET MAX/MIN (OUT) tlačidlo:

- Stlač MAX/MIN (OUT) na zobrazenie maximálnej vonkajšej teploty a maximálnej vonkajšej vlhkosti
- Stlač MAX/MIN (OUT) ešte 1x na zobrazenie minimálnej vonkajšej teploty a minimálnej vonkajšej vlhkosti
- Stlač MAX/MIN (OUT) a podrž 3 sekundy na resetovanie maximálnej vonkajšej teploty a maximálnej vonkajšej vlhkosti

C°/ F° tlačidlo:

- Stlač C/F tlačidlo na zadnej strane produktu na výber medzi jednotkami C° a F°

DODATOK:

Prosím recyklujte vybité batérie v súlade so zákonom.

KALIBRA SK s.r.o. Rudolfa Súl'ovského 386/11, Rajecké Teplice 01313

Prevádzka: Kukučínova 2968, Kysucké Nové Mesto 02401

Akreditované kalibračné laboratórium

vahyknapec@gmail.com 0903 251 293