

KALIBRA SK s.r.o. Rudolfa Súl'ovského 386/11, Rajecké Teplice 01313

Prevádzka: Kukučínova 2968, Kysucké Nové Mesto 02401

Akreditované kalibračné laboratórium

vahyknapec@gmail.com 0903 251 293

Návod na obsluhu – Greisinger G1200

1.

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a uchovajte ho na dostupnom mieste.

2. Bezpečnosť

- **Nebezpečenstvo:** Riziko úrazu alebo poškodenia majetku. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny.
- **Opatrne:** Uchovávajte mimo dosahu detí.
- **Poznámka:** Nevhodné na lekárske účely.

3. Popis zariadenia

- **Displej:** Zobrazuje teplotu, stav batérie a režimy.
- **Tlačidlá:** ON/OFF, UP/DOWN, funkčné tlačidlo.
- **Pripojenie:** Termočlánková zásuvka typu K.

4. Ovládanie

- Stlačte **funkčné tlačidlo** na 2 sekundy na otvorenie menu.
- **Nastavenia:**
 - **POFF:** Automatické vypnutie (interval: 15 min až 12 hodín).
 - **L,TE:** Podsvietenie (vypnutie alebo časovač).
 - **UN,T:** Jednotky merania (°C/°F).
 - **IN,T:** Obnovenie továrenských nastavení.

5. Meranie

- **Hĺbka ponoru:** Pre presné meranie ponorte sondu aspoň 20 mm.
- **Povrchové merania:** Použite vhodnú sondu a tepelne vodivú pastu.
- **Doba odozvy:** Počkajte na stabilizáciu hodnoty.

6. Batérie

- **Indikácia vybitých batérií:** Symbol „BAT“.
- **Výmena:** Použite alkalické AA batérie a dodržiavajte polaritu.

7. Chybové hlásenia

- **ERR.1:** Prekročený merací rozsah.
- **ERR.2:** Podkročený merací rozsah.
- **SYS ERR:** Systémová chyba. Skontrolujte zariadenie alebo vymeňte batérie.

8. Technické údaje

- **Rozsah:** -65 °C až 1200 °C.
- **Napájanie:** 2× AA batérie.
- **Presnosť:** $\pm 0,1$ % z meranej hodnoty ± 1 °C.
- **Krytie:** IP65/IP67 (okrem konektorov).

9. Likvidácia

Zariadenie likvidujte podľa miestnych predpisov. Batérie odovzdajte na zbernom mieste.