

KALIBRA SK s.r.o. Rudolfa Súl'ovského 386/11, Rajecké Teplice 01313

**Prevádzka:** Kukučínova 2968, Kysucké Nové Mesto 02401

vahyknapec@gmail.com 0903 251 293

***T-Scale***



**OVLÁDACÍ MANUÁL**

**GW2**  
**Váhy**

***T-Scale***



- Stlačte **TARE** klávesu pre potvrdenie, displej zobrazí "**Load**"
- Položte kalibračné testovacie závažie na plošinu
- Potom, čo sa na displeji zobrazí ustálená hodnota, stlačte klávesu **TARE**, displej zobrazí "**PASS**", Odstráňte kalibračné testovacie závažie z plošiny. Váha vstúpi do módu samotestu a bude nasledovať vstup do vážiaceho módu.

## 5. Parametre

### 4.1 Vstup do nastavovacieho módu

Pre nastavenie parametrov, najskôr zapnite váhu, stlačte a držte klávesu **TARE** počas samotestu váhy, pokiaľ displej neukáže "**CAL**", potom je potrebné stlačiť kalibračný spínač.

### 4.2 Nastavenie rozlíšenia

Po vstupe nastavovacieho parametra, displej zobrazí "**CAL**", stlačte **ZERO** klávesu, displej zobrazí "**RES**", stlačte **TARE** klávesu pre vstup, stlačte **ZERO** klávesu pre voľbu rozlíšenia.

### 4.4 Zmena kapacity

Po vstupe nastavovacieho parametra displej ukáže "**CAL**", stlačte **ZERO** klávesu, pokiaľ displej ukáže "**CAP**", stlačte **TARE** klávesu pre vstup, stlačte **ZERO** klávesu pre voľbu kapacity, stlačte **TARE** klávesu pre potvrdenie.

### 4.5 Kontrola vnútorných dielikov.

Po vstupe do nastavovacieho módu, displej ukáže "**CAL**", stlačte **ZERO** klávesu pre voľbu, kým displej ukáže "**INT**", stlačte **TARE** klávesu pre vstup, displej ukáže vnútorné dieliky, stlačte **ZERO** klávesu pre návrat do nastavovacieho módu.

### 4.6 Automatické vypínanie.

Po vstupe nastavovacieho parametra, displej ukáže "**CAL**", stlačte **ZERO** klávesu, pokiaľ displej ukáže "**OFF**", stlačte **TARE** klávesu pre vstup, stlačte **ZERO** klávesu pre voľbu času automatického vypnutia (0/3/5/15/30), stlačte **TARE** klávesu pre potvrdenie.

## OBSAH

1. Úvod .....	1
2. Funkcia kláves.....	1
3. Ovládanie .....	1
3.1 Napájanie on/off...(Zapnutie/Vypnutie).....	1
3.2 Nula.....	1
3.3 Tára.....	2
3.4 Váženie.....	2
3.5 Nastavenie podsvietenia.....	2
4. Kalibrácia.....	2
5. Parametre. ....	3
4.1 Vstup do nastavovacieho módu.....	3
4.3 Nastavenie rozlíšenia .....	3
4.4 Zmena kapacity.....	3
4.5 Kontrola vnútorných dielikov.....	3
4.6 Automatické vypínanie.....	3

## 1. ÚVOD

GW2 séria váh má skrinku z umelej hmoty a plošinu z nehrdzavejúcej ocele.

GW2 séria ekonomických váh je určená pre všeobecné a jednoduché vážiace operácie. Je veľmi kompaktná, spoľahlivá, má vysokú presnosť a je veľmi stabilná.

Všetky klávesy sú ľahko dotykové spínače a displeje sú veľké ľahko čitateľné z tekutých kryštálov (LCD). Veľkosť LCD je 25mm, a displeje sú bez podsvietenia, aj podsvietením (dajú sa nastaviť). Pri používaní bez podsvietenia sa šetrí elektrické napájanie.

## 2. Funkcie kláves.

**Zero** Nastavuje nulu pre nasledujúce váženie. Displej zobrazí nulu.

**Tare** Táruje váhu. Uchováva aktuálnu hmotnosť v pamäti ako hodnotu táry odpočíta hodnotu Táry od celkovej hmotnosti a ukáže výsledky. Toto je čistá hmotnosť. Zmení Brutto hmotnosť na Netto a uchová nastavenie parametrov.

## 3. OVLÁDACIE OPERÁCIE.

**3.1 Napájanie ON/OFF** Napájací vypínač je umiestnený na pravej strane váhy.

- Zapnite váhu ON; stlačte spínač a podržte. Váha ukáže kapacitu a vstúpi do samotestovacieho módu a potom nasleduje vstup do vážiaceho módu.
- Vypnite váhu OFF, stlačte spínač raz.

### 3.2 Nula

Môžete nastaviť displej vašej váhy na nulu keď stlačíte klávesu **ZERO** tým zaistíte, že váha bude štartovať pri nule.

### 3.3 Tára

Hmotnosť každej nádoby môže byť tárovaná stlačením tlačítka **TARE** a týmto môže byť nasledujúce váženie zobrazené ako hmotnosť váženého predmetu bez nádoby.

- Položte nádobu na plošinu.
- Stlačte **TARE** klávesu. Zobrazí sa Nula , a tára je odpočítaná.
- Odstráňte hmotnosť z plošiny. Hmotnosť Tary je zobrazená s mínusovou hodnotou. Môže byť nastavená iba 1 hodnota Tary.
- Stlačte **TARE** klávesu. Nula je zobrazená, tara je vymazaná.

### 3.4 Váženie

Položte váženú položku na plošinu.

Hmotnosť bude ukázaná na displeji.

Pozn.: Váha je presný prístroj. Nikdy nenechajte predmet padnúť na plošinu a nikdy nepresahujte kapacitu váhy.

### 3.5 Nastavenie podsvietenia.

Vo vážiacom móde stlačte a držte klávesu **ZERO** .

Displej ukáže "bL-RU"

Stlačte **ZERO** klávesu pre zmenu displeja na

- bL-RU pre nastavenie podsvietenia automaticky
- bL-oF pre nastavenie podsvietenia vždy vypnuté
- bL-on pre nastavenie podsvietenia vždy zapnuté

## 4. KALIBRÁCIA

Stlač a drž **TARE** klávesu počas samotestu displeja od 9 na 0.

Displej zobrazí "CAL" (Stlač **CAL** spínač pre kalibráciu.)

- Stlač **TARE** klávesu pre vstup do kalibrácie, displej zobrazí "ULoPd"
- Odstráň tovar z plošiny a uisti sa , že STABLE indikácia je umožnená.
- Stlač **TARE** klávesu pre potvrdenie, Displej ukáže hodnotu testovaných (kalibračných) závaží.
- Ak je potrebné, stlačte **ZERO** klávesu pre voľbu hodnoty kalibračných testovacích závaží.