

T-Scale



OVLÁDACÍ MANUÁL

GW-2

Váhy

T-Scale

OBSAH

1	Ú v o d	1
2	Funkcia kláves.....	1
3	Ovládanie.....	1
3.1	Napájanie on/off...(Zapnutie/Vypnutie)	1
3.2	Nula	1
3.3	Tára.....	1
3.4	Váženie	1
3.5	Nastavenie podsvietenia.	1
4.	Automatické vypínanie.	2

1. ÚVOD

GW2 séria váh má skrinku z umelej hmoty a plošinu z nehrdzavejúcej ocele. GW2 séria ekonomických váh je určená pre všeobecné a jednoduché vážiace operácie. Je veľmi kompaktná, spoľahlivá, má vysokú presnosť a je veľmi stabilná. Všetky klávesy sú ľahko dotykové spínače a displeje sú veľké ľahko čitateľné z tekutých kryštálov (LCD). Veľkosť LCD je 25mm, a displeje sú bez podsvietenia, aj podsvietením (dajú sa nastaviť). Pri používaní bez podsvietenia sa šetrí elektrické napájanie.

2. FUNKCIE KLÁVES

ZERO Nastavuje nulu pre nasledujúce váženie. Displej zobrazí nulu.

Tare Táruje váhu. Uchováva aktuálnu hmotnosť v pamäti ako hodnotu táry odpočíta hodnotu Táry od celkovej hmotnosti a ukáže výsledky. Toto je čistá hmotnosť. Zmení Brutto hmotnosť na Netto a uchová nastavenie parametrov.

3. OVLÁDACIE OPERÁCIE

3.1 Napájanie ON/OFF

Napájací vypínač je umiestnený na pravej strane váhy.

- Zapnite váhu ON; stlačte spínač a podržte. Váha ukáže kapacitu a vstúpi do samotestovacieho módu a potom nasleduje vstup do vážiaceho módu.
- Vypnite váhu OFF, stlačte spínač raz.

3.2 Nula

Môžete nastaviť displej vašej váhy na nulu, keď stlačíte klávesu **ZERO**.
Tým zaistíte, že váha bude štartovať pri nule.

3.3 Tára

Hmotnosť každej nádoby môže byť tárovaná stlačením tlačítka **TARE** a týmto môže byť nasledujúce váženie zobrazené ako hmotnosť váženého predmetu bez nádoby.

- Položte nádobu na plošinu.
- Stlačte **TARE** klávesu. Zobrazí sa Nula , a tára je odpočítaná.
- Odstráňte hmotnosť z plošiny. Hmotnosť Tary je zobrazená s mínusovou hodnotou. Môže byť nastavená iba 1 hodnota Tary.
- Stlačte **TARE** klávesu. Nula je zobrazená, tara je vymazaná.

3.4 Váženie

Položte váženú položku na plošinu. Hmotnosť bude ukázaná na displeji.
Pozn.: Váha je presný prístroj. Nikdy nenechajte predmet padnúť na plošinu a nikdy nepresahujte kapacitu váhy.

3.5 Nastavenie podsvietenia.

Vo vážiacom móde stlačte a držte klávesu **ZERO** .

Displej ukáže "BK-AU"

Stlačte **ZERO** klávesu pre zmenu podsvietenia displeja na

- BK- AU pre nastavenie podsvietenia automaticky. Pri vážení displej svieti a pri nečinnosti sa vypne
- BK- oF pre nastavenie podsvietenia vždy vypnuté
- BK- on pre nastavenie podsvietenia vždy zapnuté
- Vybratý parameter potvrdíte tlačidlom TARE

4. Automatické vypínanie.

Pre nastavenie parametrov, najskôr zapnite váhu, stlačte a držte klávesu **TARE** počas samotestu váhy, pokiaľ displej neukáže "CAL".

Po vstupe nastavovacieho parametra, displej ukáže "CAL", stláčajte **ZERO** klávesu, pokiaľ displej ukáže "off", stlačte **TARE** klávesu pre vstup, stlačte **ZERO** klávesu pre voľbu času automatického vypnutia (0/3/5/15/30)minúty, stlačte **TARE** klávesu pre potvrdenie. Vypnite a zapnite váhu a parameter bude uložený.