

KALIBRA SK s.r.o. Rudolfa Súl'ovského 386/11, Rajecké Teplice 01313

**Prevádzka:** Kukučínova 2968, Kysucké Nové Mesto 02401

**Akreditované kalibračné laboratórium**

vahyknapec@gmail.com 0903 251 293

## **UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL**

### **TEPLOMER / VLHKOMER S HODINAMI "DC 106"**

#### **Špecifikácia výrobku:**

Rozsah merania teploty : - 10 °C až + 50 °C

Rozsah merania vlhkosti: 20 % až 99 %

Presnosť teplomera:  $\pm 1$  °C

Rozlíšenie teplomera: 0,1 °C

Presnosť vlhkomera:  $\pm 5\%$

Rozlíšenie vlhkomera: 1%

Batérie: 1 ks AAA 1,5V batéria

#### **Základné funkcie:**

Hodiny (12 alebo 24 hodinový mód)

Teplomer ( v jednotách °C alebo v °F )

Vlhkomer % RH

Hodiny

Zobrazenie minimálnych a maximálnych hodnôt teploty a vlhkosti

Zobrazenie stupňa pohodlia sa zobrazí pri 18 °C až 25 °C a 40 % až 65 %

#### **Výmena batérie :**

Odstráňte kryt batérie zo zadnej časti prístroja. Vložte batériu a dajte kryt batérie späť.

#### **Ovládanie**

##### **1.Klávesy**

[MAX/MIN] Stlačte pre vyvolanie maximálnej a minimálnej hodnoty teploty s pamäťou.

[MODE] Zmena displeja hodín medzi 12 a 24 hodinovým zobrazovaním

[ADJ] Stlačte pre zmenu jednotky teploty medzi °C a F

## **2. Nastavenie hodín**

Stlačte tlačidlo [MODE] na dve sekundy aby ste vstúpili do nastavenia hodín. Tlačidlom [ADJ] nastavte 12 alebo 24 hodinový mód. Stlačte tlačidlo [MODE] jeden krát a nastavte tlačidlom [ADJ] hodiny a minúty. Po nastavení stlačte tlačidlo [MODE] jeden krát pre uloženie hodnôt. Displej sa vráti k normálnemu zobrazeniu. Počas nastavovania ak nestlačíte 15 sekúnd žiadne tlačidlo sa nastavenie uloží a displej sa vráti k normálnemu zobrazeniu.

### **3. Mód nastavovanie alarmu**

Keď je zobrazený displej hodín, stlačte [MODE] raz, zobrazí AL, potom stlačte raz [ADJ] pre zapnutie alarmu, zobrazí sa ikona budíka. Ak stlačíte [ADJ] dva krát zobrazí sa ikona zvukového signálu .))) to znamená že každú hodinu sa ozve zvukový signál, krátke pípnutie. Nastavenie času alarmu : stlačíme [MODE] raz zobrazí AL a potom stlačíme [MODE], začnú blikať minúty, nastavíme tlačidlom [ADJ] a potvrdíme tlačidlom [MODE].

### **4. MAX/MIN hodnoty**

Stlačte [MAX/MIN] raz pre zobrazenie maximálnej/minimálnej teploty a vlhkosti .

### **RESET :**

V prípade, že sa vyskytne akýkoľvek problém na displeji, vytiahnite batériu a vložte batériu späť po dvoch sekundách, potom sa merací prístroj vráti k normálnemu zobrazeniu.

KALIBRA SK s.r.o. Rudolfa Súl'ovského 386/11, Rajecké Teplice 01313

**Prevádzka:** Kukučínova 2968, Kysucké Nové Mesto 02401

**Akreditované kalibračné laboratórium**

vahyknapec@gmail.com 0903 251 293

