

KDSHIP Návod

Upozornenia pred použitím váhy.

Váha by mala byť vždy používaná v prostredí, ktoré je chránené pred silnými prúdmi vzduchu, vibráciami a ktoré je bez teplotných extrémov a bez prudkých zmien vlhkosti. Tieto faktory by ovplyvnili presnosť váženia.

Poznámky k používaniu váhy.

* Nepreťažte váhu. Nepresiahnite kapacitu váhy naložením väčšej hmotnosti vrátane nádoby položenej na váhe a pripočítaní hmotnosti vážených predmetov. Preťaženie alebo prudké polozenie predmetu na váhu by mohlo poškodiť senzory a spôsobiť stratu záruky.

* Umožnite dostatočnú dobu zahrievania pred použitím váhy. Zapnite váhu a počkajte niekoľko sekúnd, aby mali vnútorné komponenty váhy možnosť stabilizovať sa pred vážením.

* Čím čistejšie je prostredie okolo váhy tým lepšie. Prach, špina, prílišná vlhkosť, vibrácie, prúdy vzduchu a blízkosť iných elektronických zariadení môže nepriaznivo vplyvať na spoľahlivosť a presnosť váhy.

* Zaobchádzajte s váhou opatrne, predmety na váženie kladte na váhu bez nárazov. Hoci je táto váha navrhnutá, aby bola dostatočne odolná, vyhnite sa hrubému zaobchádzaniu, ktoré by mohlo poškodiť senzory.

* Vyhnite sa dlhodobému používaniu v extrémne teplom alebo extrémne chladnom prostredí. Váha funguje najlepšie pri bežnej izbovej teplote.

* Predmet, ktorý potrebujete odvážiť položte na váhu a potom, čo je zobrazená ustálená hmotnosť, ihneď z váhy zložte. Toto zvýši životnosť a presnosť váhy.

Zapnutie váhy

Stlačte klávesu [ON/OFF] pre zapnutie váhy. Váha prejde cez rýchlu zahrievaciu procedúru a samotest, potom bude pripravená na použitie.

Zobrazenia na displeji.

Symbol nuly so šípkou vľavo a vpravo znamená, že váha v móde NULY (ZERO mód).

Symbol "T" znamená, že váha je v móde TARY. (TARE mód).

Symbol preškrtnutej batérie alebo napis "Lo" znamená, že batéria je príliš slabá.

FUNKCIE KLÁVESOV.

* [MODE]

Stlačte raz túto klávesu a uvoľnite pre zmenu jednotky váženia.

* [ON/OFF]: Zapínač/Vypínač váhy.

Stlačte túto klávesu pre zapnutie váhy. Keď je váha zapnutá, stlačte a podržte túto klávesu pre vypnutie váhy.

* [TARE]: Nulovanie alebo Tarovanie

Stlačte [TARE] pre zresetovanie váhy na nulu.

Keď hmotnosť na plošine je pod 5% z maximálnej kapacity váhy, stlačením tejto klávesy sa váha vynuluje.

Táto klávesa sa používa aj pre funkciu TARY, v prípade, že hmotnosť na plošine je viac ako 5%. Na displeji sa objaví symbol "T" a displej zobrazí nulu.

* [Light]

Stlačte a uvoľnite raz túto klávesu pre zmenu podsvietenia displeja.

Funkcia automatického vypínania váhy.

Pri vypnutej váhe stlačte a držte tlačidlo TARE a následne stlačte a držte tlačidlo ON/OFF

Tlačidlom TARE meníte nastavenie na dve možnosti:

A ON váha sa sama nevypína

A OFF váha sa vypína po 2 minútach nečinnosti.

Potvrdenie funkcie tlačidlom ON/OFF . Po zapnutí váhy je funkcia nastavená.

Váha napájaná batériou.

1) Pre prácu na batérie sú vyžadované štyri batérie veľkosti "AA" s napätím 1,5V (4*1.5V).

2) Pre inštaláciu batérií:

- Uvoľnite skrinku batérie pokúznutím krytu
- Vložte batérie do skrinky tak, aby boli so správnou polaritou
- Umiestnite späť kryt batérií

3) Váha je teraz pripravená na prácu na batérie.

NEPRESNOSTI/CHYBY

Hlavné príčiny pre nepresnosť alebo chybnú funkciu sú slabé batérie, nesprávna kalibrácia, preťaženie alebo umiestnenie na nestálom povrchu. Prosím myslite na to a udržiavajte a ovládajte váhu správne. Váha je presný prístroj a musí byť udržiavaná s pozornosťou.

VLASTNOSTI

* Test displeja po zapnutí

Keď je váha prvýkrát zapnutá všetky segmenty displeja svietia a zobrazí sa "88888".

* Preťaženie

Keď vážený predmet presiahne maximálnu kapacitu váhy , displej zobrazí "EEEE". Odstráňte ihneď nadbytočnú záťaž.

Upozornenie: Dlhším preťažením môžete trvalo poškodiť váhu.

* Mínusová hodnota

Keď tárujete váhu (napr. pri vážení predmetu v nejakej nádobe) a potom odstránite vážený predmet aj s nádobou zobrazí sa hmotnosť nádoby s mínusovou hodnotou. Stlačte klávesu [TARE] a váha sa vynuluje.

POZNÁMKA: Pri vážení kladte predmety do stredu vážiacej plošiny.