

KALIBRA SK s.r.o. Rudolfa Súl'ovského 386/11, Rajecké Teplice 01313

Prevádzka: Kukučínova 2968, Kysucké Nové Mesto 02401

Akreditované kalibračné laboratórium

vahyknapec@gmail.com 0903 251 293

Teplomer TFA 30.1042

Vlastnosti

- Meranie teploty v °C alebo °F
- Záznam najvyšších a najnižších teplôt
- Jednoduché pripevnenie pomocou držiaku alebo rámika

Začíname

- Otvorte kryt priestoru pre batérie pomocou mince a odstráňte izolačnú fóliu.
- Displej začne okamžite zobrazovať nameranú teplotu spolu s najvyššími a najnižšími hodnotami.
- Prístroj je teraz pripravený na použitie.

Práca s prístrojom

- Stlačením tlačidla RESET na zadnej strane prístroja vynulujete všetky uložené údaje o teplote.
- Na displeji sa zobrazí „--.“.
- Hodnoty sa automaticky vynulujú po 3 sekundách.
- Stlačením a pridržaním tlačidla RESET meníte medzi jednotkami teplôt.

Umiestnenie teplomera

- S výsuvnou nožičkou na zadnej strane prístroja ho môžete jednoducho postaviť do chladničky alebo
- mrazničky.
- Taktiež môžete upevniť priesvitný rámik na sklenenú priehradku, do ktorého následne umiestnite teplomer.
- Pred tým ako budete rámik pripevňovať, sklo dôkladne vyčistite.
- Pomocou obojstrannej lepiacej pásky prílepte rámik k povrchu.
- Pre pripevnenie za sklo pripevnite rámik tak, aby držiak teplomera smeroval od vás.
- Pre pripevnenie na povrch pripevnite rámik tak, aby držiak teplomera smeroval ku vám.
- Teplomer následne vložte do rámika, po zacvaknutí je teplomer pevne uchytený.

Výmena batérií

- Keď sa na displeji zobrazí symbol vybitej batérie, vymeňte ju čo najskôr.
- Pomocou mince otvorte priestor pre batériu a následne ju vymeňte.

Kladný pól musí smerovať smerom hore.

• Pokiaľ batérie čo najskôr nevymeníte, môže dôjsť k poškodeniu prístroja v dôsledku ich vytečenia.

• Batérie obsahujú silné kyseliny. V prípade manipulácie s vytečenými používajte ochranné okuliare a rukavice.

• Nevyhadzujte staré elektronické zariadenia a batérie do komunálneho odpadu. Aby ste ochránili seba a prírodu, odneste ich do najbližšej zberne elektroodpadu, kde budú spracované podľa miestnych pravidiel a zákonov.

Technické údaje

Rozsah merania:	od -30 do +50°C
Presnosť:	±0,8°C od -20 do +10°C, inak ±1°C
Rozlíšenie:	±0,1°C
Batéria:	CR2032

Údržba

- Prístroj udržiavajte na suchom mieste.
- Nevystavujte ho extrémnym teplotám, otrasom a nárazom.
- Prístroj čistite s jemne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.
- Ak prístroj nepracuje správne, vymeňte batériu.

Vymedzenie použitia, strata záruky a bezpečnostné opatrenia

- Tento prístroj nie je hračka. Držte ho mimo dosahu detí.
- Prístroj nie je určený na použitie v medicíne alebo na verejnosti. Jeho použitie je vyhradené iba pre domácnosť.
- Vlastnosti prístroja sa môžu meniť bez predošlého upozornenia výrobcu.
- Žiadna časť tohto manuálu nemôže byť reprodukováná alebo pozmeňovaná bez súhlasu TFA Dostmann.
- Nesprávne použitie a manipulácia s prístrojom má za následok stratu záruky.