

KALIBRA SK s.r.o. Rudolfa Súl'ovského 386/11, Rajecké Teplice 01313

Prevádzka: Kukučínova 2968, Kysucké Nové Mesto 02401

Akreditované kalibračné laboratórium

vahyknapec@gmail.com 0903 251 293

TFA 30.5027.01 – Ultra tenký digitálny teplomer/vlhkomer

Pred tým než začnete

- Pred použitím si pozorne prečítajte tento manuál. Predídete tým poškodeniu prístroja a prípadnej strate záruky v dôsledku nesprávneho používania. Nezodpovedáme za žiadne škody spôsobené nesprávnym použitím prístroja.
- Dbajte na uvedené bezpečnostné pokyny.
- Po prečítaní si uschovajte tento manuál

Obsah balenia

- Teplomer
- Manuál

Rozsah použitia prístroja

- Meranie izbovej teploty a vlhkosti
- Najnižšie a najvyššie hodnoty
- Zobrazenie úrovne pohodlia

Pre vašu bezpečnosť

- Tento prístroj sa môže používať iba na účely pre ktoré bol skonštruovaný.
- Neautorizované opravy alebo zmeny na prístroji majú za následok stratu záruky
- Prístroj nie je určený pre použitie v medicínskej oblasti.
- Prístroj držte mimo dosahu detí.

- Použité batérie nevhadzujte do ohňa. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Po požití batérií sa môžu vyskytnúť zažívacie ťažkosti.
- Batérie obsahujú nebezpečné kyseliny. Slabé batérie vymeňte čo najskôr, predídete tým ich vytečeniu a následnému poškodeniu prístroja.
- Z prístroja vyberte batérie ak ho neplánujete používať na dlhšiu dobu.
- Pri práci s vytečenými batériami používajte ochranné rukavice a okuliare
- Teplomer nevystavujte extrémnym teplotám, vibráciám alebo nárazom.

Začínáme

- Otvorte kryt priestoru pre batérie a vytiahnite izolačnú fóliu.
- Batériu založte späť na miesto.
- Všetky segmenty displeja sa na moment rozsvietia.
- Prístroj je teraz pripravený na použitie.

Funkcia MAX/MIN

- Stlačením tlačidla MAX/MIN sa na displeji zobrazia najvyššie namerané hodnoty od posledného vynulovania prístroja.
- Druhým stlačením tlačidla MAX/MIN sa na displeji zobrazia najnižšie namerané hodnoty od posledného vynulovania prístroja.
- Pre návrat do pohotovostného režimu stlačte tlačidlo MAX/MIN ešte raz.
- Prístroj po 10 sekundách automaticky opustí režim MAX/MAN.
- Teplomer automaticky vymaže namerané MAX/MIN hodnoty každých 24 hodín.

Umiestnenie

- Teplomer položte na stôl a podoprite ho výsuvným stojanom
- Pri umiestňovaní teplomera sa vyhýbajte priamemu slnečnému svetlu a radiátorom. Pozícia teplomera pri radiátore alebo na priamom slnečnom svetle môže výrazne skresliť namerané teploty

Starostlivosť a údržba

- Prístroj čistite s jemne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.
- Ak prístroj nepracuje správne, vymeňte batériu

Výmena batérie

- Ak začne displej slabnúť, vymeňte batériu
- Otvorte kryt priestoru pre batérie a vymeňte batériu za novú. Kryt opätovne vložte na miesto

Riešenie problémov

- Na displeji sa nič nezobrazuje
 1. Skontrolujte polaritu batérií
 2. Vymeňte batérie
- Nesprávne zobrazenie údajov na displeji
 1. Vymeňte batériu

Ak teplomer naďalej nefunguje, kontaktujte svojho predajcu

Spracovanie odpadu

- Nikdy nevyhadzujte staré batérie a prístroje do komunálneho odpadu. Ako spotrebiteľ ste povinný odovzdať použité batérie do najbližšej zberne odpadu, kde budú spracované podľa miestnych pravidiel a zákonov.
- Prístroj je označený ako WEEE (EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

Špecifikácie

Rozsah merania

Teplota: od 0 do + 50 °C

Vlhkosť: od 20 do 95%

Presnosť: +/- 5% pri 40-50%, inak +/- 8%

Batéria: 1 x CR2025

Rozmery: 80 x 100 x 11 mm

Hmotnosť: 71,4 g (vrátane batérie)

KALIBRA SK s.r.o. Rudolfa Súlšovského 386/11, Rajecké Teplice 01313

Prevádzka: Kukučínova 2968, Kysucké Nové Mesto 02401

Akreditované kalibračné laboratórium

vahyknapec@gmail.com 0903 251 293