

KALIBRA SK s.r.o. Rudolfa Súľovského 386/11, Rajecké Teplice 01313

Prevádzka: Kukučínova 2968, Kysucké Nové Mesto 02401

Akreditované kalibračné laboratórium

vahyknapec@gmail.com

0903 251 293

Digitálny teplomer s vlhkomerom DC 102

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

1. Špecifikácie:

Teplotný rozsah:

- V miestnosti: -10 °C až +50 °C (+14F až +122F)
- Vlhkostný rozsah v miestnosti: 20 % až 95 % (Keď je vlhkosť < 20 %, zobrazí priamo 10 %)
- Napájacia batéria: 1.5V (LR44) 1ks
- Rozlíšenie: 0,1 °C a 1%

2. Funkcie:

- Hodiny, displej pre teplotu a vlhkosť v miestnosti.
- Jednotka teploty °C/F (stupne Celzia/ stupne Fahrenheit) - prepínateľné
- Zapamätateľné MAX/MIN hodnoty vnútornej teploty v miestnosti s hodnotou displeja času
- Hodiny a každodenne fungujúca funkcia alarmu.
- 2 módy pre zobrazenie času: 12h / 24h
- Zobrazenie, či je teplota v miestnosti vyhovujúca

☺ táto ikonka sa objaví, keď teplota je v rozsahu: 18 °C až 25°C a vlhkosť je v rozsahu: 40 %RH až 65 %RH

☹ táto ikonka sa objaví, keď nie je teplota alebo vlhkosť v rozsahu

uvedenom v riadku vyššie.

3. Ovládanie:

3.1 Otvorte kryt batérie, vyberte batériu, vložte ju do určeného priestoru na batériu (plusový pól "+" smerom k vám) dajte späť kryt, a potom začne teplomer/vlhkomer fungovať.

3.2 Funkcia TLAČÍTKO:

[MAX/MIN] stlačte pre zobrazenie zapamätaných MAX a MIN hodnôt teploty.

[MODE] nastavenie aktuálneho času a 12h/24h zobrazenia hodín na displeji.

[ADJ] nastavenie veľkosti hodnoty, ktorá sa práve nastavuje.

[°C/°F] zmena jednotky teploty medzi stupne Celzia (°C) a stupne Fahrenheit (F) .

3.3 Nastavenie: V štandardnom móde, stlačte MODE tlačidlo na 2 sekundy pre vstup do nastavenia hodín, stlačte ADJ tlačidlo pre voľbu medzi 12h módom a 24h módom, stláčajte MODE tlačidlo jedenkrát krok za krokom pre zvolenie nastavovania hodín a minút, tlačidlo ADJ stláčajte pre hodnoty hodín a minút. Potom, čo je ukončené nastavovanie hodín, stlačte MODE tlačidlo jedenkrát pre návrat do normálneho displeja zobrazenia hodín.

3.4 V móde hodín, ':' (dvojbodka) bliká medzi hodnotou hodín a minút každú sekundu, stlačte [MODE] jedenkrát , zmeňte CLOCK mód na ALARM mód, potom ':' (dvojbodka) medzi hodnotou hodín a minút prestane svietiť a zobrazí sa znamienko "AL" , teraz stlačte [ADJ] tlačidlo a tým môžete

prepínať ON/OFF (zapnutie/vypnutie)

funkcie ALARM (🔔) . Stlačte na 2 sekundy [MODE] tlačidlo pre nastavenie času ALARM.

3.5 Stlačte [MAX/MIN] tlačidlo pre zobrazenie MAX/ MIN hodnôt teploty a zaznamenaného času súčasne.

3.6 Počas nastavovania a keď nie je stlačené žiadne tlačidlo po dobu 15 sekúnd, sa teplomer/vlhkomer DC102

vráti do normálneho displeja hodín, pričom nastavená hodnota je uchovaná.

4. Upozornenia:

4.1 V prípade, že sa vyskytne nenormálne zobrazenie displeja, vyberte napájaciu batériu a po 2 sekundách ju zasa vložte späť. Potom sa teplomer/vlhkomer DC102 vráti do normálneho displeja.

4.2 Prosím, vyhadzujte použité batérie na zberné miesta recyklácie odpadov stanovené vládou.

4.3 Nebudeme Vás separátne informovať v prípade zmien, ktoré výrobca prevedie.

KALIBRA SK s.r.o. Rudolfa Súl'ovského 386/11, Rajecké Teplice 01313

Prevádzka: Kukučínova 2968, Kysucké Nové Mesto 02401

Akreditované kalibračné laboratórium

vahyknapec@gmail.com

0903 251 293