

KALIBRA SK s.r.o. Rudolfa Súl'ovského 386/11, Rajecké Teplice 01313

**Prevádzka:** Kukučínova 2968, Kysucké Nové Mesto 02401

**Akreditované kalibračné laboratórium**

vahyknapec@gmail.com 0903 251 293

## UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL TEPLOMERA S VLHKOMEROM a S HODINAMI "PRO-1"

### Špecifikácia výrobku:

Rozsah merania teploty : - 10 °C až + 50 °C

Presnosť teplomera:  $\pm 1$  °C

Rozlíšenie teplomera: 0,1 °C

Rozsah merania vlhkosti: 20% až 99%

Presnosť vlhkomera:  $\pm 5$ %

Rozlíšenie vlhkomera: 1%

Batérie: 1 ks AAA 1,5V batéria

### Základné funkcie:

Hodiny (12 alebo 24 hodinový) displej

Teplomer ( v °C alebo v °F )

Vlhkomer ( v % )

Kalendár

Zobrazenie minimálnych a maximálnych hodnôt teploty a vlhkosti

### Ovládanie

#### **1. Klávesy**

[MODE] Zobrazenie alarmu / Nastavenie aktuálneho dátumu a času, Nastavenie alarmu, Zmena displeja hodín medzi 12 a 24 hodinovým zobrazovaním

[ADJ] Zobrazenie kalendára / nastavovanie hodnôt

[MEMORY] Na zobrazenie dennej maximálnej/minimálnej teploty a vlhkosti z pamäte. Nastavenie nových hodnôt do pamäte.

[RESET] Odstránenie všetkých hodnôt z pamäte, resetovanie zariadenia do stavu po výrobe .

#### **2. Iniciálne nastavenie a mód hodín:**

Odstráňte kryt batérie zo zadnej časti prístroja. Vložte batériu a dajte kryt batérie späť. Zapnite prístroj prvý krát. Stlačte raz klávesu [RESET]. Držte stlačenú klávesu [MODE] na

2

sekundy, displej zobrazenia minút začne blikať. Stláčajte klávesu [ADJ] pre nastavenie minút. Stlačte [MODE] znova a displej zobrazenia hodín začne blikať. Nastavte hodiny

tak

ako ste nastavili minúty. Stlačte znova [MODE] pre nastavenie zobrazenia 12 alebo 24 hodinového ukazovateľa. Stlačte znova [MODE] aby Ste mohli zmeniť mesiac, potom stlačte znovu [MODE] aby Ste mohli zmeniť deň. Držte stlačené [MODE] na 2 sekundy kedykoľvek chcete vyskočiť z módu nastavovania hodín a vrátiť sa do zobrazenia hodín.

### 3. Mód nastavovanie pípania

Keď je zobrazený displej hodín, stlačte [MODE] jeden krát, potom stlačte [ADJ] pre zapnutie a vypnutie módu “.)))“. Pri móde displeja .))) držte stlačenú [MODE] klávesu na

2

sekundy pre nastavenie času pípania, displej minút začne blikať, stláčajte [ADJ] pre nastavenie minút. Stlačte [MODE] znova a hodinový displej začne blikať. Nastavte hodiny tak ako ste nastavili minúty. Stlačte [MODE] dva krát, tým je ukončené nastavovanie.

Hodinový pípací mód:

Zapnite displej hodín, stlačte [MODE] raz pre nastavenie hodinovej pípacej funkcie, stlačte

[ADJ] pre zapnutie alebo vypnutie “Alarmu“. Stlačte [MODE] raz , nastavenie je ukončené.

### 4. Mód kalendára:

Stlačte [MEMORY] raz pre zobrazenie maximálnej/minimálnej teploty a vlhkosti hodnôt pre aktuálny dátum. Držte [MEMORY] klávesu pre vymazanie aktuálnych hodnôt z pamäte. Zariadenie sa vráti do módu hodín po 1 minúte.

### Dodatky:

1. Stlačte [RESET] klávesu po výmene batérie.
2. Stlačte [RESET] klávesu pre resetovanie zariadenia ak nepracuje správne alebo ak sa vyskytne nejaká chyba.
3. Prosím recyklujte vybité batérie v súlade so zákonom.

KALIBRA SK s.r.o. Rudolfa Súľovského 386/11, Rajecké Teplice 01313

**Prevádzka:** Kukučínova 2968, Kysucké Nové Mesto 02401

**Akreditované kalibračné laboratórium**

vahyknapec@gmail.com 0903 251 293