

Stručný Návod

30.3312.02 Vysielač Teploty a vlhkosti so Švajčiarskym presným senzorom



WeatherHub-Senzor

Toto je senzor zo systému „WeatherHub“ k súčasnému meraniu teploty a vlhkosti vzduchu (vovnútri alebo vonku); Je použiteľný výlučne s týmto systémom. K prevádzke tohto senzora potrebujete nainštalovanú WeatherHub- "bránu". Tento vysielač je použiteľný s Weatherhub-Smartphone App (iOS & Android) a je použiteľný aj s platformou WeatherHub-Observer s internetovým prehliadačom.

Obsah dodávky

Profi-Vysielač Teploty a vlhkosti (30.3312.02), Návod na použitie.

Predtým než začnete s prístrojom pracovať:

Prečítajte si prosím podrobne tento krátky návod.

Dbaním na tento návod zabránite tiež poškodeniu prístroja a ohrozenie vašich zákonných nárokov na odstránenie chýb spôsobených chybným používaním.

Za škody, ktoré budú spôsobené nedodržiavaním tohto návodu, nepreberáme žiadne ručenie.

Taktiež neručíme za nesprávne za nesprávne namerané hodnoty a následky ktoré by z nich vyplývať.

Dbajte obzvlášť na bezpečnostné upozornenia !

Uchovajte si dobre tento návod !

Pre Vašu bezpečnosť:

- Výrobok je určený výlučne pre vyššie popísanú oblasť použitia. Nepoužívajte výrobok inak, ako je v tomto Uživatelskom návode popísané.
- Vlastné opravovanie, prestavovanie alebo pozmenenia prístroja nie sú povolené.



Pozor!

Nebezpečenstvo poranenia:

- Uchovávajte prístroj a batérie mimo dosahu detí.
- Batérie nehádzte do ohňa, neskratujte ich, nerozoberajte ich ani nenabíjajte. Hrozilo by nebezpečenstvo explózie !
- Batérie obsahujú zdraviu škodlivé kyseliny. Aby sa zabránilo vytečeniu batérií, mali by byť slabé batérie rýchle vymenené. Nepoužívajte nikdy súčasne staré a nové batérie alebo batérie rôznych typov. Vyberte batérie, keď prístroj dlhšiu dobu nepoužívate.
- Pri manipulácii s vytečenými batériami používajte chemikáliám odolné ochranné rukavice
- a ochranné okuliare.

Dôležité poukazy k bezpečnosti výrobku !

- Nevystavujte prístroj extrémnym teplotám, vibráciám a otrasom.
- Čistite prístroj s mäkkou jemne vlhkou handričkou, Nepoužívajte drsné umývacie roztoky alebo rozpúšťadlá !

Použitie

Vysielač je ideálny na presnej kontrole teploty a vlhkosti v skladoch, obytných miestnostiach, v skleníkoch v serverových- a iných klimatizovaných priestoroch alebo vo vonkajších priestoroch. Pre použitie vonku si nájdite pre vysielač zatienené miesto chránené pred dažďom. Priame slnečné svetlo ovplyvňuje nepriaznivo merané hodnoty a stála vlhkosť zaťažuje elektroniku prístroja.

Uvedenie vysielača do prevádzky.

Otvorte na vysielači miesto pre batérie a vložte 2 nové 1,5 V AA Batérie so správnou polaritou. Displej ukazuje striedavo teplotu a vlhkosť.

Pridanie vysieláča do WeatherHub-App

Otvorte App-ku, ukáže sa prehľad. Klepnite na „Pridanie nového vysieláča“ a naskenujte QR kód na vysieláči. Jedna kópia kódu vysieláča je priložená oddelene od vysieláča. Stanovte nasledovne označenie pre vysieláč. Teraz môžete kedykoľvek prečítať namerané hodnoty na mobilnom telefóne.

Dodatočné Funkcie v WeatherHub App-ke:

- Grafické zobrazenie nameraných hodnôt
- Min.-Max.-Funkcia
- Export nameraných hodnôt ako CSV súbor



Kompatibilita s WeatherHub-Observer Platformou:

Tento senzor (vysieláč) je kompatibilný s platformou založenou na internetovom prehliadači WeatherHub-Observer, použiteľnou ako aj pre Windows, Apple, a Linux-Počítače tak aj pre Android, iOS a Windows Mobilné telefóny. Táto WeatherHub-Observer Platforma Vám umožňuje profesionálne sledovanie a dokumentáciu Teploty a vlhkosti. Tento servis je bezplatný a nevznikajú Vám žiadne dodatočné používateľské poplatky alebo predplatiteľské náklady. Ďalšie informácie k registrácii a zariadení nájdete na internetovej stránke **www.wh-observer.de**.

Pridanie Vysieláča na WeatherHub-Observer Plattformu

Otvorte cez ľubovoľný Internetový prehliadač stránku **www.wh-observer.de** a zriadte si účet, ak ešte nie ste prihlásený. Uveďte vysieláč do prevádzky, ako je na platforme popísané.

Výmena batérie

Ak obdržíte na App-ke alebo na WeatherHub-Observer platforme Hlášku pre výmenu batérie, otvorte priestor pre batérie vo vysieláči a vymeňte batérie.

Technické dáta

Batérie:	2 x Mignon 1,5V AA
Výdrž batérii:	ca. 2 roky (Alkalické batérie)
Merací rozsah:	- 40 ... +60 °C
Presnosť Teploty:	± 0,5 °C (-20 ... +60 °C)
Merací rozsah vlhkosti:	1 ... 99% r.H.
Presnosť vlhkosti:	± 3% (pri 20 °C 20 ... 90%)
Merací interval:	max. 7 Minút, nasleduje okamžitý prenos, v prípade, že sa teplota o 0,6 °C alebo vlhkosť o viac než 3% zmení v porovnaní s posledným prenosom.
Vysielacia frekvencia:	868 Mhz
Max. vysielací výkon:	< 25mW
Dosah vysieláča:	200m (vo voľnom priestore)
Rozmery:	44 (76) x 24 (56) x 160 (165)mm
Hmotnosť:	76g

Odstránenie prístroja po skončení životnosti:

Tento výrobok bol vyrobený z kvalitných materiálov a dielov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.



Ako Spotrebiteľ Ste zákonne zaviazaný, použité batérie a akumulátory odovzdať k životnému priestoru šetrnému odstráneniu v obchode alebo v zodpovedajúcich zberných miestach podľa národných alebo lokálnych podmienok.
Označenia pre obsiahnuté pre ťažké kovy sú: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber (ortuť), Pb=Blei (olovo) !



Tento prístroj je zodpovedajúco EU-Smernici o odstraňovaní Elektro- a elektronických prístrojov (WEEE) označený. Tento výrobok nesmie byť odstraňovaný do domového odpadu. Užívateľ je povinný, starý prístroj odovzdať do príslušného zberného dvora.

Ďalšie Informácie a podrobný popis nájdete v WeatherHub App

pod Info alebo na stránke **www.wh-observer.de**. Tieto návody alebo úryvky z nich smú byť len so súhlasom TFA Dostmann zverejnené. Technické dáta zodpovedajú stavu pri tlači a môžu byť bez upozornenia zmenené.

EU-Vyhlásenie o zhode

Týmto vyhlasuje TFA Dostmann, že typ rádiového zariadenia 30.3312.02 zodpovedá smernici 2014/53/EU. Úplný text EU-Vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledovnej internetovej adrese: **www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce**

TFA Dostmann GmbH & Co. KG | Zum Ottersberg 12
97877 Wertheim | Germany | Handelsregister-Nummer: Reg. Gericht Mannheim HRA 570186 03/2020

